

# 使用上のご注意

充電について

- 専用バッテリー以外の充電には使わないでください。
- バッテリーはしっかり取り付けてください。

充電するときの温度

電池の性能を十分に発揮させるためには、10 ～30 ℃での充電をおすすめします。

また、周囲の温度が低くなるほど充電しにくくなります。

置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。故障の原因になります。

- 異常に高温になる場所
- 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- ダッシュボードの上など直射日光の当たる場所、熱器具の近く
- 変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動のある場所
- 強力な磁気のあるところや放射線のある場所
- 正しく録画、再生できないことがあります。
- 砂地、砂浜などの砂ほこりの多い場所
- 海辺や砂地、あるいは砂ほこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることもあります。

使用について

- ACアダプター/チャージャーは、コンセントの近くでお使いください。本機をご使用中、不具合が生じたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、電源を遮断してください。
- 強力な電波を出すところや放射線のある場所で使わないでください。
- 充電するときは、バッテリーパックをACアダプター/チャージャーにしっかり取り付けてください。
- バッテリー保護のため、充電が完了しましたら、ACアダプター/チャージャーからバッテリーを取りはずしてください。
- 周りの温度が10 ℃～30 ℃の範囲で充電ランプが消えてから約1時間充電する（満充電）ことをおすすめします。この温度以外では、効果的な充電ができないことがあります。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- TVやAMラジオやチューナーの近くで使わないでください。TVやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。
- 使用後は必ずACアダプター/チャージャーの電源プラグをコンセントから抜いておいてください。コンセントから抜くときは電源プラグを持って抜いてください。
- 本体や接続コードの接点部に他の金属類が触れないようにしてください。ショートすることがあります。
- ACアダプター/チャージャーを海外旅行者用の電子式変圧器（トラベルコンバーター）などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。
- ご使用の際にはバッテリーを斜めに取り付けられないでください。取り付け方が適正でないとACアダプター/チャージャーの端子部分を損傷することがあります。
- ACアダプター/チャージャーは、ビデオ/カメラランプと充電ランプが消えていても電源から遮断されていません。本機をご使用中、不具合が生じたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、電源を遮断してください。

お手入れについて

- 汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装を傷めたりすることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装を傷めたりすることがあります。

お拭きクリーニングキットのご使用方法

- ソフトクリーニングペーパーに液晶クリーニングリキッドを適量つけてご使用ください。
- 液晶パネルに直接液をつけないようにご注意ください。
- クリーニングリキッドは、レンズ、フィルター、キャビネットなどにもご使用いただけず。

お拭きクリーニングキットの使用上のご注意

- 幼児の手の届かないところに保管してください。
- 液晶パネル、レンズ、フィルター、キャビネットのクリーニング以外の用途に使用しないでください。
- 万ークリーニングリキッドを飲み込んだ場合は、ただちに大量の水を飲ませてください。目に入った場合は、こすらずに大量の水で洗い流してください。その後、必ず医師に相談してください。
- 直射日光をさけて保管してください。また、高温になる場所には置かないでください。

お問い合わせ窓口のご案内

テクニカルインフォメーションセンター

ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、および修理受付の窓口です。

製品の品質には万全を期しておりますが、万ー不具合が生じた場合は、「テクニカルインフォメーションセンター」までご連絡ください。

修理に関するご案内をさせていただきます。また修理が必要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便にて集荷にうかがいますので、まずお電話ください。

電話： 0564-62-4979

受付時間：月～金曜日 午前9時～午後5時

（ただし、年末、年始、祝日を除く）

電話のおかけ間違いにご注意ください。

お電話される際に、本機の型名（ACCKIT-MF50）をお知らせください。より迅速な対応が可能になります。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

<http://www.sony.co.jp/>

## バッテリーについて

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

- 指定された充電器以外で充電しない。
- 火の中に入れない。ショート（短絡）させたり、分解しない。電子レンジやオーブンなどで加熱しない。コインやヘアピン、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯、保管すると⊖と⊕の端子に接触し、ショート（短絡）することがあります。
- 火のそばや炎天下、高温になった車の中などで充電したり、放置しない。
- バッテリーパックから漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で洗った後、ただちに医師に相談してください。
- バッテリーパックを水の中に入れたり、バッテリーパック、ACアダプター/チャージャーの内部に水を入れたりしない。
- 水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で濡れたバッテリーパックを充電したり、使用したりしないでください。

下記の注意事項を守らないと、火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

ハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させるなど、強い衝撃を与えない。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部の点検や修理はお買い上げ店にご依頼ください。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万ー、水や異物が入ったときは、ACアダプター/チャージャーの電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ店にご相談ください。

水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体でバッテリーパックを濡らさない

感電の原因となります。

電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電源コードを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く。万ー、コードが傷んだら、お買い上げ店に交換をご依頼ください。

雷が鳴りだしたら、アンテナや電源プラグに触れない。

感電の原因となります。

水のある場所に置かない。

ACアダプター/チャージャーやバッテリーパックに水が入ったり、ぬれたり、風呂場で使ったりすると、火災や感電の原因となります。

火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置したり充電したりしない。

危険防止の保護回路が壊れることがあります。

下記の注意事項を守らないと、けがをしったり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気のある場所では使わない

上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となることがあります。

指定以外のACアダプター/チャージャーを使わない

火災やけがの原因となることがあります。

ぬれた手でACアダプター/チャージャーをさわらない

感電の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、ACアダプター/チャージャーをはずす

長期間使用しないときはACアダプター/チャージャーの電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーをはずして保存してください。火災の原因となることがあります。

お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。

コード類は正しく配置する

電源コードや接続コードは足に引っかかりたりして引っばると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続・配置してください。

通電中のACアダプター/チャージャー、充電中のバッテリーや製品に長時間ふれない

温度が相当上がるがあります。長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

ACアダプター/チャージャーを布団などでおあった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

バッテリー本体を持ってビデオ機器などを持ち運ばない

ビデオ機器やACアダプター/チャージャーにバッテリーを取り付けた後、バッテリー本体を持ってビデオ機器などを持ち運ばない。

# ビデオアクセサリキット

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## ACCKIT-MF50

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan



ビデオアクセサリキットには以下のものが含まれています。

リチャージャブルバッテリーパック NP-FF50 ご使用方法是、ご使用になるビデオカメラ等の取扱説明書をご覧ください。	ACアダプター/チャージャー AC-VF50	CD-ROM ご使用方法是 MovieShaker の取扱説明書をご覧ください。
接続コード DK-225	MICROMVカセット MGR60 ご使用方法是、ご使用になるビデオカメラ等の取扱説明書をご覧ください。	メモリーミックス用画像入り “メモリースティック”
i.LINKケーブル VMC-IL4408	電源コード	お拭きクリーニングキット • 液晶クリーニングリキッド • ソフトクリーニングペーパー

**InfoLITHIUM**(インフォリチウム)バッテリーとは

“インフォリチウム”に対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通信をする機能をもった新しいタイプのリチウムイオンバッテリーです。

“インフォリチウム”バッテリーには ロゴの表記がある“インフォリチウム”対応の機器との組み合わせをおすすめします。

“インフォリチウム”対応機器と組み合わせて使用すると、バッテリー残量時間\*が「分単位」で表示されます。

\* 残量時間は、使用状況や環境により正しく表示されない場合があります。“インフォリチウム”対応でない機器でお使いになった場合は、通常の表示になります。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。

MICROMVおよび はソニー株式会社の商標です。

**Li-ion**

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にゼロハントープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先：  
社団法人電池工業会 TEL：03-3434-0261 ホームページ：<http://www.baj.or.jp>

## 警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、ACアダプター/チャージャーの電源プラグ部に異常がないか、故障したまま使用していないか、また、電源プラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACアダプター/チャージャーなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店に修理をご依頼ください。

万ー、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら

- ① ACアダプター/チャージャーの電源プラグをコンセントから抜く
- ② お買い上げ店に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。
	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしったり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号
火災	禁止	フラグをコンセントから抜く
感電	分解禁止	
	接触禁止	
	風呂・シャワー室での使用禁止	

MovieShaker のアップグレードおよびソフトウェアの最新情報については下記のURLをご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/support-di>

